



**Funk-Rauchwarnmelder  
fumonic 3 radio net**

Information für Mieter und Eigentümer

**ista**

# Herzlichen Glückwunsch!

Bei Ihnen in der Wohnung wurden intelligente Rauchwarnmelder fumonic 3 radio net installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und trägt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei.



## Ihre Vorteile

*Wichtige Information –  
bitte aufbewahren!*

### ▪ Zuverlässiger Schutz

Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung. Das ist besonders nachts lebenswichtig, wenn während des Schlafs der Geruchssinn ausgeschaltet ist.

### ▪ Bequeme Prüfung

Da der fumonic 3 radio net mit einem Funkmodul ausgestattet ist, erfolgt die monatliche Prüfung der Geräte ganz bequem per Funk, ohne dass Sie etwas davon bemerken. Das bedeutet für Sie: keine lästigen Terminvereinbarungen mehr und die beruhigende Gewissheit, dass Ihre Rauchwarnmelder regelmäßig kontrolliert werden.

### ▪ Geprüfte Sicherheit

Alle Geräte sind selbstverständlich VdS-geprüft, mit dem Q-Label ausgezeichnet und arbeiten mit einer fest integrierten 10-Jahres-Batterie.

# Das ist der fumonic 3 radio net Funk-Rauchwarnmelder

## Weißle Leuchtdiode

- verbessert die Orientierung in der Wohnung im Alarmfall

## Rote Funktionsleuchte

- zeigt die Funktionstüchtigkeit des Rauchwarnmelders an
- befindet sich an der Seite des Gerätes und stellt daher keine störende Lichtquelle dar

## Eingebaute Plombe

- wird bei der Demontage zerstört
- muss kostenpflichtig wieder eingesetzt werden
- besprechen Sie Demontagen mit Ihrem Vermieter

## Integrierter Funktionstaster

- dient der Alarmprüfung durch einen Probealarm (3-maliger lauter Ton), die Sie zusätzlich zur Fernprüfung monatlich durchführen sollten
- ermöglicht das Beenden des Alarms bei einem Täuschungsalarm („Alarmquittierung“)
- dient der 10-minütigen „Alarmstummuschaltung“ im Vorfeld einer erwarteten Rauchentwicklung



Sie haben Fragen?

Wir beantworten sie Ihnen  
gerne: +49 201 50744497

# Das bedeuten die Signale Ihres Rauchwarnmelders

|                                                                                   | Signal                               |                                   |                       | Bedeutung                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Ton                                  | LED-Leuchte<br>(rot)              | LED-Leuchte<br>(weiß) |                                                                                    |
|  | anhaltende Alarmsequenzen            | blinkt 3-mal je Alarmsequenz      | leuchtet              | Alarm                                                                              |
|  | stumm                                | blinkt alle 48 Sekunden 1-mal auf | aus                   | Rauchwarnmelder funktioniert                                                       |
|  | einmalige Alarmsequenz               | blinkt                            | aus                   | Probealarm                                                                         |
|  | alle 45 Sekunden ein Signalton       | blinkt alle 8 Sekunden 1-mal auf  | aus                   | Batterie-Wechsel steht an (noch 30 Tage volle Funktion)                            |
|  | alle 45 Sekunden ein Signalton       | blinkt schnell                    | blinkt schnell        | Störung des Gerätes (keine Funktionsfähigkeit des Rauchwarnmelders gewährleistet!) |
|  | stumm, da für 10 Minuten deaktiviert | blinkt alle 10 Sekunden 2-mal auf | aus                   | Alarm wurde als Täuschungsalarm bestätigt („Alarmquittierung“)                     |
|  | stumm, da für 10 Minuten deaktiviert | blinkt alle 10 Sekunden 2-mal auf | aus                   | Alarm wurde im Vorfeld einer Rauchentwicklung für 10 Minuten stummgeschaltet       |

**Signalton:** 1-maliger kurzer Ton bei verminderter Lautstärke

**Alarmsequenz:** 3-maliger kurzer Ton bei voller Lautstärke

### erforderliche Handlung

Bringen Sie sich und Ihre Mitbewohner umgehend in Sicherheit

keine Handlung erforderlich

keine Handlung erforderlich

Informieren Sie umgehend Ihren Hausverwalter

Informieren Sie umgehend Ihren Hausverwalter

Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände

Achten Sie während der Stummschaltung besonders auf entstehende Brände



### Fernprüfung

Ein Rauchwarnmelder (RWM) muss immer einwandfrei funktionieren. Deshalb prüfen wir monatlich die folgenden Funktionen Ihrer Geräte per Funk:

- Batteriekapazität
- Verstopfung der Raucheintrittsöffnungen
- Verschmutzung der Rauchkammer
- Montagezustand
- Alarmfunktion

Sobald Sie selbst eine Störung (erkennbar über die Signale des RWM) feststellen, informieren Sie bitte umgehend die Hausverwaltung. Warten Sie nicht bis zur nächsten Fernprüfung, damit das Gerät zeitnah in einen funktionsfähigen Zustand versetzt werden kann. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit!

# Ihre Fragen, unsere Antworten

## **Was mache ich mit dem Rauchwarnmelder, wenn ich renoviere oder umbau?**

Da ein Überstreichen, Tapezieren oder längeres Abdecken zu einer Funktionsstörung des fumonic 3 radio net führt, muss vor Beginn der Renovierung in jedem Fall der Vermieter oder Verwalter eingeschaltet werden. Gleiches gilt auch, wenn Sie Räume ohne Rauchwarnmelder künftig als Schlafräume nutzen möchten. Bitte berücksichtigen Sie bei allen Arbeiten: Im Umfeld von 50 cm um den Rauchwarnmelder dürfen sich keine Gegenstände (z. B. Lampen, Schränke, Raumteiler, ...) befinden. Sollten Sie im Rahmen von Umbau-/Renovierungsarbeiten Gegenstände im direkten Umkreis von 50 cm um den Rauchwarnmelder befestigen wollen, ist hierzu im Vorfeld eine kostenpflichtige, normgerechte Ummontage des Rauchwarnmelders durch einen ista ServicePartner erforderlich.

## **Kann ich den Rauchwarnmelder selbst demontieren?**

Nein! Der fumonic 3 radio net ist entsprechend der gültigen DIN-Norm 14676 fachgerecht befestigt und mit einer Plombe gesichert. Diese signalisiert die Unversehrtheit des Gerätes. Bei unerlaubter Demontage wird die Plombe zerstört. Eine kostenpflichtige Neu-Verplombung durch einen ista Servicemitarbeiter wird in diesem Fall notwendig.

## **Wie verhalte ich mich bei einem Täuschungsalarm?**

Vergewissern Sie sich zunächst unbedingt, ob es sich tatsächlich um einen Täuschungsalarm handelt, der zum Beispiel durch starke Kochdämpfe ausgelöst werden kann. Ist das geklärt, drücken Sie leicht gegen den Funktionstaster, um den Alarm für 10 Minuten zu deaktivieren („Alarmquittierung“).

## **Kann ich den Rauchwarnmelder übergangsweise deaktivieren, etwa zum Kochen?**

Ja. Wenn Sie zum Beispiel während des Kochens verhindern möchten, dass aufgrund der Rauchentwicklung ein Alarm ausgelöst wird, können Sie den Rauchwarnmelder für 10 Minuten stummschalten.

Drücken Sie dazu leicht gegen den Funktionstaster. Nach Ablauf der 10 Minuten wird Ihr Rauchwarnmelder automatisch wieder aktiviert.

### **Wie kann ich eine Alarmprüfung selber durchführen?**

Unabhängig von der automatischen Funk-Fernprüfung sollten Sie monatlich eine Alarmprüfung des fumonic 3 radio net durchführen. Halten Sie den Funktionstaster gedrückt, bis die weiße LED leuchtet und der Alarmton drei Mal ertönt. Halten Sie aufgrund der Lautstärke mind. 50 cm Abstand zum Rauchwarnmelder. Ertönt nach spätestens 10 Sekunden dauerhaftem Drücken kein Alarmton, wiederholen Sie die Alarmprüfung. Ertönt wiederum kein Alarmton, ist der Melder defekt und muss getauscht werden. Informieren Sie hierzu Ihren Vermieter.

Weitere häufig gestellte Fragen finden Sie auf unserer Internetseite unter:

[www.ista.de/ista\\_infothek/faq/rauchwarnmelder/index.html](http://www.ista.de/ista_infothek/faq/rauchwarnmelder/index.html)



## **Mehr Informationen**

Wir stehen Ihnen für alle Fragen zum Thema Rauchwarnmelder rund um die Uhr zur Verfügung unter der Hotline: **+49 201 50744497**

Ihre Liegenschafts-Nr.\*: \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\* Wenn Sie unsere Hotline anrufen, halten Sie bitte Ihre Liegenschaftsnummer bereit.

Bei der Montage des Rauchwarnmelders wird Ihnen die Nummer durch den ista Service Mitarbeiter mitgeteilt.

# Qualitätsrauchwarnmelder fumonic 3 radio net



G211038

## Leistungsmerkmale des fumonic 3 radio net

- CE Kennzeichen nach DIN EN 14604
- Q-Label nach VdS 3131 bzw. vfdb-Richtlinie 14-01
- Batterielebensdauer von 10 Jahren
- Weiße Leuchtdiode zur Orientierung im Alarmfall
- Stummschaltfunktion
- Ansaugsystem zur Reduktion von Täuschungsalarman
- Mechanische Plombe zur Feststellung von Manipulationen

## Prüfeinrichtungen des fumonic 3 radio net zur monatlichen Fernprüfung:

- Verstopfungserkennung zur Prüfung der Raucheintrittsöffnungen
- Verschmutzungserkennung und -kompensation der Rauchkammer
- Demontageerkennung zur Prüfung des Montagezustands
- Batteriemanagement zur Prüfung der Batteriekapazität
- Stumme Prüfung des Alarmgebers





# Was tun, wenn's brennt?



**Notruf 112**

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bringen Sie deshalb sich und Ihre Mitbewohner in Sicherheit und wählen Sie anschließend umgehend den Notruf!

## Das muss die Feuerwehr wissen

**Damit Ihnen im Ernstfall so schnell wie möglich geholfen werden kann, benötigt die Leitstelle folgende Informationen von Ihnen:**

### Wer ruft an?

Name, Adresse, Ruf-Nr. für Rückfragen

### Wo brennt es?

Ort, Straße und Hausnummer

### Was brennt?

Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

### Wie ist die Situation?

Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten

### Weitere Informationen notwendig?

Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters

# Brand in der Wohnung

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Gut, wenn Ihr Rauchwarnmelder Sie frühzeitig auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Möglichkeit haben, Ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.



Ins Treppenhaus flüchten

Mitbewohner  
warnen

Das Haus verlassen

Notruf wählen

# Brand im Treppenhaus

Sollte der Fluchtweg bereits von den Flammen versperrt sein, bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus.



Versperrt  
Fluchtweg

Tür schließen

Luftschlitz unter der  
Tür mit einer Decke  
o. Ä. abdichten

Am Fenster auf die  
Feuerwehr warten

Sich in sichere Entfernung  
begeben

i

## Weitere Informationen

Weitere Hinweise zum Verhalten im Brandfall erhalten Sie bei Bedarf von Ihrer örtlichen Feuerwehr.



GZ11038

Der Rauchwarnmelder fumonic 3 radio net ist nach DIN EN 14604 zugelassen und VdS geprüft. Der Rauchwarnmelder erfüllt ebenfalls die erhöhten Qualitätskriterien der vfdb-Richtlinie 14-01 und wurde deshalb mit dem Qualitätslabel Q ausgezeichnet.



**Rauchmelder  
retten  
Leben**  
[www.rauchmelder-lebensretter.de](http://www.rauchmelder-lebensretter.de)

ClimatePartner   
**klimateutral  
gedruckt**

Die CO<sub>2</sub>-Emissionen dieses Produkts wurden durch CO<sub>2</sub>-Emissionszertifikate ausgeglichen.  
Zertifikatsnummer: 991-53402-0811-1117  
[www.climatepartner.com](http://www.climatepartner.com)

**Weitere Informationen zum Rauchwarnmelder:**  
**[www.fumonic.de](http://www.fumonic.de)**

**ista Deutschland GmbH**  
Grugaplatz 2 ■ 45131 Essen  
Telefon 0201 459-02 ■ Fax 0201 459-3630  
[info@ista.de](mailto:info@ista.de) ■ [www.ista.de](http://www.ista.de)